

DOUBLE DRIVE 3000 TURBODO ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ВНИМАНИЕ!

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА!

Чтобы продлить срок службы аппарата и повысить его эффективность соблюдайте следующее:

- Полностью зарядите устройство сразу после покупки
- Полностью заряжайте устройство после каждого использования.
- Полностью заряжайте устройство каждые 3 месяца во время хранения

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. ПРОЦЕСС ПУСКА

- 1.1 Приведите ключ зажигания в положение off перед подсоединением пусковых кабелей
- 1.2 Убедитесь что выключатель пускового устройства в положении OFF перед тем как подсоединить пусковые кабели к аккумулятору автомобиля.
- 1.3 Соедините красный плюсовой зажим с плюсовой клеммой аккумулятора
- 1.4 Подсоедините черный минусовой зажим к самоходному шасси автомобиля или к блоку двигателя вдали от аккумулятора
- 1.5 При неверном подключении зажимов загорится светодиодный индикатор и сработает сирена системы безопасности. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ пусковое устройство. Это может навредить устройству. Подключите зажимы верно, сирена отключится.
- 1.6 Поставьте выключатель на 12V или 24V в зависимости от напряжения бортовой сети вашего автомобиля.
- 1.7 Попытайтесь запустить двигатель в течение 3-5 секунд. Если двигатель не запустился в течение 10 секунд, остановите пуск и попробуйте снова не менее чем через 4 минуты (чтобы избежать перегрева устройства)
- 1.8 После того, как двигатель запустится, приведите выключатель в положение OFF. Затем отсоедините черный минусовой зажим, а затем красный плюсовой зажим
- 1.9 Уберите кабели обратно в специальное гнездо
- 1.10 Зарядите устройство сразу после использования

2. ЗАРЯДКА

Поставьте выключатель в положение CHARGING (12V) !

Подключите зарядное устройство к адаптеру, а адаптер к сети. Заряжайте устройство, пока на светодиодном дисплее не загорится зеленый индикатор.

Первый заряд устройства может длиться до 2 суток. Свидетельством окончания заряда является загоревшаяся зеленная лампочка CHARGE. После первого заряда, время зарядного цикла будет стандартным - в течение 12 часов.

3. ПРОВЕРКА ЗАРЯДА ВНУТРЕННЕГО АККУМУЛЯТОРА УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку TEST и проверьте напряжение батареи с помощью трех светодиодных индикаторов

- Индикатор HIGH означает, что пусковое устройство полностью заряжено и готово к использованию
- Индикатор MED означает, что пусковое устройство необходимо зарядить
- Индикатор LOW означает, что пусковое устройство следует зарядить немедленно

4. 2 ВЫХОДА НА 12V

Пусковое устройство перегружается на выходном токе в макс. 15А и цепь замыкается автоматически.

Уменьшите мощность электроприборов, и цепь восстановится автоматически через пару минут

Зарядите пусковое устройство сразу после использования выходов



Следует полностью заряжать устройство каждые 3 месяца во время хранения!

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.aurora.nt-rt.ru || aur@nt-rt.ru